


Drifts- o Skötselinstruktion Kompaktaggregat, modell PS-1



Drifts- och skötselinstruktion:

2 ggr om året skall service göras (viktigt för livslängd & verkningsgrad). Koppla ifrån aggregatet med huvudbrytaren. Vänta 3 minuter på att fläkt skall stanna och värmeslingor kallna. Öppna huvudluckor till aggregatet. Öppna även luckan in till filter, fläkt och kanalvärmare. Kontrollera filter och byt vid behov (minst 2 ggr per år). Drag vid behov ut panelen med joniseringsaggregat ett par decimeter och håll sedan försiktigt jordfjäders spets ca 1 cm åt sidan och skruva samtidigt loss elektronröret. Ta av metallstrumpan. Kontrollera och byt, eller tvätta av rör/metalldrumpa. Den blanka metalldelen inuti glaströret förbrukas med tiden och blir vit. Därför skall elektronröret bytas vid varannan service, d.v.s. 1gång/år. Kontrollera och ta bort eventuell smuts i aggregatet. Vid eventuellt behov av justeringar på reglage m.m. så kontaktas leverantören. Återmontera, skjut in paneler, stäng luckor och återstarta aggregatet.

Vid fel eller frågor: Ring Joniseringsteknik, 0171-41 91 08.